
Panasonic



取扱説明書

電気掃除機(家庭用) MC-SK11A



ページ もくじ

2 安全上のご注意

使用上のお願い

各部の名前

• 付属品を確認しよう

掃除する

・場所に合わせて…

(いろいろなノズルで) 裏技おそうじ!

• 収納するとき

ゴミを捨てる(お手入れ)

操作部のランプ が光ったら?

お手入れする

よくあるお問い合わせ

故障かな?

保証とアフターサービス

仕様/別売品

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください 詳しくは裏表紙をご覧ください

お手入れする

困ったとき

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



注意 「傷害を負うことや、財産の損害な発生する恐れがある内容」です。 「傷害を負うことや、財産の損害が

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



火災、やけど、 感電などを 防ぐために…

引火性のもの、火の気のある ものを吸わせない



(爆発や火災の原因) たばこ、コピー用のトナー、 灯油、シンナーなど

電源プラグは、ぬれた手で 抜き差ししない



(感電の恐れ)

誤った使い方をしない



- ●水洗いしない(水洗いできる付属品・ 部品は除く)
- ●風呂場で使わない
- ●分解・修理・改造をしない

(火災や感雷の原因)

電源プラグは、正しく扱う



- ●根元まで確実に差し込む (ゆるんだコンセントに差し込んだり、 しっかり差し込まないと感電や発熱 による火災の原因)
- ●定格 15A、交流 100V のコンセントを 単独で使う

(他の機器と併用すると、発熱による 火災の原因)

- ●お手入れのときは抜く (感電の恐れ)
- ●ほこりは乾いた布で、定期的にふく (ほこりがたまると、湿気などで 絶縁不良となり、火災の原因)

電源プラグやコードは、 傷んだまま使わない



(発熱や発火で火災の恐れ)

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く



(発煙・発火、感電の恐れ)

異常・故障例

- 「標準/弱」「強」を押しても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、 通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- ●すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。
- 運転中、異常な音がする
- •本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- •こげくさい[におい]がする

♪ 注意

発火、けがなどを防ぐために…

収納状態やふたを 開けたままで運ばない



(延長管やふたが外れ、けがや 床面の傷付きの原因)



床用ノズルで、高い所 を掃除しない



(ノズルが外れて落下し、 けがの恐れ)



火気に近づけない



(排気で炎が大きくなり、火災の原因)

誤った使い方をしない



●床用ノズルを横方向に 引きずらない (床面の傷付きの原因)



- ●床用ノズルのローラーなどが摩耗 したら、そのまま使わない (床面の傷付きの原因) →摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。
- ●本体の接点に、金属類を入れない (感電や発火の恐れ)
- ●電源プラグを抜くときは、 コードを引っぱらない (感電やショートに よる発火の原因)




電源プラグやコードは、正しく扱う



●コードは、水平に引き出す (上方向に引き出すと、本体 とのこすれにより、コード 🔳 が破損し、感電や発火の原因)

●コードを巻きとるときは、プラグを持つ (プラグが当たってのけがや、 刃先でのやけどの恐れ)

運転終了直後は、プラグの刃先




使用上のお願い

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

- ■次のようなものは吸わせない (故障や異臭の原因)
 - ・除湿剤 ・多量の粉(消火器の粉など)
 - ペットなどの排泄物が付着したもの
 - ガラス、ピン、針、つまようじ ・長いひも
 - 水や液体 ・湿ったもの
 - カーペットのフリンジ(房)
 - ホース内に詰まりやすいもの (ストッキングなど)
- ■ホースや延長管の先で吸わせない (先端の摩耗などの破損の
 - →すき間用ノズルなどを使う(P.6)
- ■ホースなどの端子部を いじらない (接触不良の原因)



■吸込口をふさいだまま 長時間使わない (過熱による変形の原因)



- ■ホースの扱いはていねいに (破損の原因)
- ■持ち運びするときはさげ手をしっかり持つ (ホースで持ち上げると、ホースの破れ などの原因)


モーターの過熱を防ぐために(保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、 運転が停止し操作できなくなります。(P.13)

- ■次のような状態で使い続けない
- 「操作部 Iのランプが点滅・点灯する(P.8)
- 吸込口をふさぐ
- ホース、延長管、ノズルにゴミが詰まっている

各部の名前

床用ノズル (親子エアロノズル)



掃除する



始める

標準/弱

パワー持続センサーの働きで、ダストボックスのゴミのたまり具合に応じて吸込力がコントロールされます。

パワー持続センサー

ダストボックスがいっぱいになってきたことを感知し、吸い込む風量をアップ。 「操作部」ランプが点滅するまで強力パワーでしっかり吸い取ります。

点灯

フィルター掃除

強

標準/弱

切

●床用ノズルのブラシは回転します。

■強さを変えるとき

⇒「標準 | : 標準

‡ (押すたびに替わる)

「弱」: カーテンなどが 吸い付くとき、 静かにしたいとき

■強い吸込力で お掃除したいとき

強 「強」運転にする



切

お知らせ

- ●安全のため、床用ノズルを床から 浮かせると、回転部(ブラシ)の 回転が止まります。
- ●電源プラグが差し込まれていると、 「切」のときでも約2Wの電力を 消費しています。

・床用ノズルを一度に動かす長さの目安は、 、身長の約半分が理想的です。

すき間用ノズル

①押しながら延長管を引き抜き、

②ボタンを放して、 すき間用ノズル を差し込む \



■使いやすい 長さに 調節するとき

→長さ調節ボタン⁻ を押しながら、 伸ばす(縮める)



取り付けは、先端を差し込んで、 「カチッ」と音がするまで下に 確実に押し込む



9

ゴミを捨てる(お手入れ)



ゴミがたまると ランプがお知らせ!

ダストボックスのゴミを捨て お手入れをしてください



早い点滅 …「切」を押し、電源プラグを抜いて

お知らせ


●次のようなときは、ゴミがいっぱいでも ランプが点滅・点灯しないことがあります。

(約0.3秒間隔) ください。(P.13)

- ペットの毛や綿ゴミが多いとき (直接ゴミのたまり具合を確認する)
- ●次のようなときは、ゴミが少なくても ランプが点滅・点灯することがあります。
- 砂ゴミや土ぼこりが多いとき (ゴミを捨てる)
- ホース/延長管/床用ノズルにゴミが 詰まっているとき (ゴミを取り除く)
- すき間用ノズルを使っているとき (直接ゴミのたまり具合を確認する)
- ●新しいじゅうたんでは、ダストボックスが遊び毛で 早くいっぱいになります。(遊び毛は、何度か 掃除するうちに少なくなります)

お願い

●細かい綿ぼこり(布団ゴミなど)は、ネットフィルター とプリーツフィルターに付着し、ダストボックスが いっぱいにならなくても吸込力が弱くなります。 こんなときや、強い吸込力でご使用いただくためにも、 こまめ にネットフィルターとプリーツフィルターの ゴミやほこりを取り除くお手入れをしてください。



長期間ご使用になって 汚れが気になるときは 水洗いもできます

- 1 左記のお手入れをする
- 2 水洗いする

お願い

- ●洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを 使わない(ひび割れや変色の原因)
- ■プリーツフィルター





水に浸す(約30分)

流水を当てて洗う (ブラシなどでごすらない)

■ネットフィルター





流水を当てて洗う (ブラシなどでこすらない)

■ダストボックス






合うは、まままでは、ままままます。

お願い

- ●風通しのよい場所に約24時間置き、 完全に乾かす(においの発生や目詰まりの原因)
- ●ドライヤーなどの熱風を当てない (変形や故障の原因)

お手入れする(吸込力が弱くなったとき・月一回程度)

お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。



困ったとき

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

こんなときは

じゅうたんと畳で 使い分けられる?


本体・コード・電源プラ グ・さげ手が熱い!

ダストボックスの フィルターが 外れてしまった!

こうしてください

●使い分ける必要はありません。 じゅうたんや畳、フローリングなど、床面の種類にかかわらず、 床を傷つけることなくお掃除していただけます。

●運転中および運転後に熱くなりますが、異常ではありません。



故障かな?

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは

何もしていないのに

または運転が止まる

吸込力が弱くなる、

運転できない

ここをご確認ください

●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか?

●本体にホースが確実に差し込まれていますか?

●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか?

→①[切|を押し

②電源プラグを抜き

③5~30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される)

④保護装置が働いた原因(P.3)を調べてください。

• ダストボックス内(各フィルター)にゴミが付着した状態で連続 運転した→ダストボックスのゴミを捨て、お手入れをする(P.8)

ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まった

→詰まったゴミを取り除く

床用ノズルの 回転部(ブラシ)が止まる

- ●安全のため、床用ノズルを床から浮かせると回転部(ブラシ)の回転が
- ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていませんか? (P.10)
- ●毛足の長いじゅうたんなど、床面の種類によっては、回転部(ブラシ)の 回転が遅くなったり、回転しない場合があります。

ゴミが少ないのに ランプが 点滅・点灯する

●次のようなときは、ゴミ量が少なくてもランプが点滅・点灯することが ありますが、異常ではありません。

•砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせたとき

→ダストボックスをお手入れしてください。(P.8)

すき間用ノズル使用時(P.8)

ゴミがいっぱいでも ランプが 点滅・点灯しない

●ペットの手、綿ゴミなどが多いとき、ゴミがいっぱいになっても ランプが点滅・点灯しないことがありますが、異常ではありません。 →ダストボックスのゴミを捨ててください。(P.8)

●「標準 | 「弱 | 運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。 →「強|運転で、床から床用ノズルを浮かして確認できます。(P.8)

ランプが早い点滅 (約0.3秒間隔)をして 吸込力が弱くなる、 または運転が止まる

●お買い求め先に修理をご依頼ください。

排気から ゴミのにおいがする

- ●においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミの においがすることがあります。
- →運転を繰り返しても気になるときは、お手入れしてください。(P.8)
- →各フィルターをお手入れしてください。(P.8、11)

故障かな?(つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは

運転音が高くなった、 大きな音(ボコボコ)が する

ここをご確認ください

- ●プリーツフィルターが目詰まりしていませんか? →プリーツフィルターをお手入れしてください。(P.8)
- ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていませんか?
- ●ホースやノズルの先をふさいでいませんか?

使用中、 運転音が変動する ●「標準」運転では、パワー持続センサーが働きます。 異常ではありません。

「強」運転にしても 吸込力が弱い

運転中に

- ●「切」を押し、もう一度運転をしてください。
- ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていませんか?
- ●各フィルターが目詰まりしていませんか?
- →各フィルターをお手入れしてください。(P.8、11)
- ●ダストボックスが確実にセットされていますか?
- ●保護装置が働いていませんか? (P.13)

コードが引き出せない

吸込力が弱くなる

- ●コードが絡んでいませんか?
 - →無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら 「巻き込み | 「引き出し | を繰り返してください。

コードが全部入らない

●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか? →2~3mほど引き出して、プラグを持って、もう一度巻き込んで ください。

確認後、なお 異常があるとき ●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体·ホース·伸縮自在延長管 床用ノズル)をご持参ください。 ※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください

保証とアフターサービス(よくお読みください)

■修理·使いかた・お手入れなどは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です お買い求め先 話 お買い上げ日 月 \Box

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」(12~14ページ) でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを 抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

品 名 電気掃除機 番 MC-SK11A 故障の状況 できるだけ具体的に ●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い求め先が修理 をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書 を添えてご持参ください。【持込修理対象商品】

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望に より修理させていただきます。

*修理料金は、次の内容で構成されています。

| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用 | 部品代 部品および補助材料代 出張料 技術者を派遣する費用

*補修用性能部品の保有期間 6年 当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持する

ための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

●ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて は裏表紙をご覧ください。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下の窓口にご相談ください

※「よくあるで質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。http://panasonic.co.ip/cs/ 修理に関するご相談は… ● 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 マリー 0120-878-554

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地の「修理ご相談窓口」におかけください。
- ※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、 回線の混雑時に数分で切れることがあります。

______ パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時~20時}

電話 タリー 0120-878-365

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	25 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	近畿地区	滋賀	25 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1		
	旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京 都	23 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地		
	帯広	25 (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3		大阪	23 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5		
	函館	23 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241		奈 良	23 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地		
			(函館流通卸センター内)		和歌山	25 (073)475-2984	和歌山市中島499-1		
東北地区	青 森	23 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		兵 庫	23 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4		
	秋田	23 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1	中国地区	鳥取	23 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1		
	岩手	23 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		米 子	23 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33		
	宮城	25 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		松江	23 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14		
	山形	23 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75		出雲	23 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416		
	福島	23 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15		浜田	25 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93		
首都圏地区	栃木	25 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山	23 (086)242-6236	岡山市北区田中138-110		
	群馬	25 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		広島	23 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5		
	茨 城	23 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		山口	25 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1		
	埼 玉	23 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2	四国地区	香川	25 (087)868-6388	高松市勅使町152-2		
	千 葉	23 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5		徳島	25 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36		
	東京	25 (03)5477 - 9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		高知	23 (088)834-3142	高知市仲田町2-16		
	山 梨	25 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		愛 媛	25 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1		
	神奈川	25 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		福岡	3 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48		
	新 潟	25 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		佐 賀	25 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044		
中部地区	石川	28 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		長崎	25 (095)830-1658	長崎市東町1919-1		
	富山	25 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		大分	25 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35		
	福井	23 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	九州地区	宮崎	25 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2		
	長 野	25 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		熊本	25 (096)367 - 6067	熊本市健軍本町12-3		
	静岡	28 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		天 草	25 (0969)22-3125	天草市港町18-11		
	愛 知	25 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	25 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33		
	岐 阜	25 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42		大 島	23 (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2		
	高山	25 (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82	沖縄地区	沖縄	23 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11		
	三重	25 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421						

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

仕様/別売品

電	源	AC100 V 50-60 Hz	運	転	音	65 dB~約53 dB			
江 車	電力	1000 W~約150 W(運転中)	吸证	₹	事率	550 W~約60 W			
月月	! 电刀	約2 W (運転停止中)							
外用	彡寸 法	幅256 mm× 奥行287 mm× 高さ220 mm				• ホース(1本) • 伸縮自在延長管 - ベスを除るといい。			
\Box -	ドの長さ	5 m	付	属	品	<			
質	量	3.6 kg (本体のみ)				・すき間用ノズル(1コ)			
貝	里	4.9 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)				お手入れブラシ(1コ)			
集じ	集じん容積 0.7 L								

別売品

■ふとん用ノズル

品番: MC-FU1 希望小売価格: 4,830円 (税抜 4.600円)



■手ぼうきノズル

品番: AMC-ANT1 希望小売価格:1,523円 (税抜 1.450円)



別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただける ものもあります。詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。





http://club.panasonic.ip/mall/sense/

長年ご使用の電気掃除機の点検を!



こんな 症状は

- ●「標準/弱」「強」を押しても、運転しない
- ●電源プラグやコードを動かすと、 通電したりしなかったりする
- ●運転中、時々止まる
- ●運転中、異常な音がする
- ありませんか●本体が変形したり、異常に熱い
 - ●ホースが破れている
 - ●こげくさい[におい]がする
 - ●その他の異常、故障がある

ご使用

事故防止のため、 すぐに「切」を押し、 電源プラグを抜いて、 販売店へ点検を ご依頼ください。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関する ご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を 録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承 願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に 個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

http://club.panasonic.jp/

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる



※このサービスは WEB限定のサービスです。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

© Panasonic Corporation 2010



V01ZBK000

MC-SK11A